

時間設定

- ① スイッチを「TIME」に押し、「+」キーを短押しして分単位で時間を増やします。長押しすると急速に増やします。
- ② 「-」キーを短く押すと、分単位で時間を減らします。長く押しすると急速に減らします。
- ③ 時間を設定し、スイッチを「LOCK」に切り替えてロックします。
- ④ 時間表示状態で、「-」キーを短く押しして 12/24 時間表示を切り替えます。

アラーム設定

- ① スイッチを「ALARM」にスライドさせ、「+」キーを押して分単位で時間を増やします。長押しすると急激に増加します。
- ② 「-」キーを短く押すと、分単位で時間を減らします。長く押しすると急速に減らします。
- ③ アラームを設定し、スイッチを「LOCK」に切り替えてロックします。

アラームリング

- ① 時間表示モードで「+」ボタンを 1 回押すと、1 つの着信音が鳴ります。
- ② 「+」ボタンをもう一度押すと、他の着信音に切り替わります。3 つの着信音を循環的に変更できます。
- ③ 5 秒後に着信音が自動的にオフになります。最後に選択した着信音がアラーム音として設定されます。

注: 着メロを選択する前に、ボタンを「LOCK」に押してください。

スヌーズファンクション (スヌーズタイム: 9 分)

- ① アラームがオンになると、アラームアイコンが画面に表示されます。アラームが鳴ったら、アラームアイコンが点滅し、「スヌーズ」ボタンを 1 回押すとアラームが一時的に停止し、9 分後に再び鳴ります。
- ② アラームが鳴ったら、「+」または「-」ボタンを押してスヌーズ機能をオフにして、アラームは鳴り止まります。

注: 以下は、アラームをオフにする 2 つの方法。最初の方法は、「+」または「-」ボタンを押してアラームを一時的に停止することです。翌日に再度鳴ります。もう 1 つの方法は、ボタンを「OFF」にしてアラームをオフにすることです。スケジュールが変わると、 と  ボタンを押してアラームを再びオンにすることができます。

明るさ調整

時間表示モードでは、「スヌーズ」ボタンを短押しして LED ディスプレイの明るさを 6 段階で調節します。

アラーム音量 (オフ・低音・高音)

- ①  ボタンを押してアラーム音量を下げます。
- ②  ボタンを使用してアラーム音量を上げます。
- ③ 「OFF」ボタンに押してアラームをオフにします。