TEVII PLAYER の使い方

1. アイコンをダブルクリックして開きます。



2. Tevii Playerのウィンドウ内で右クリックしてメニューが表示されます。

Optionsを選択します。



3. 「Hardware」のタブ下に「Tevii Capture Filter (HD)」が表示されます。 表示されていない場合はデバイスマネージャーを確認してドライバーが正しくインストー ルしてあるかご確認ください。

Device general hardware related settings	
Device:	
	Tunertype:
Tevii Capture Filter (HD)	Terrestrial
	State:
	Normal
Mode for low Bandwidth (USB 1.1)	
Stop Stream while tuning	
Has CI module	
Is DVB-S2 device	Settings
Direct Tuning	Scan Devices
V Active Antenna	Scan Devices
Hardware Filter	

「Settings」をクリックして入力ソースを選択します。

■HDMIで接続している場合⇒Video Prallel Digital + Audio S/PDIF

■コンポジット(CVBS)で接続している場合 ⇒Video Composite + Audio Line

■コンポーネント(YpbPr)で接続している場合 ⇒Video RGB(YRYBYも可)+ Audio Line

Clear Settings Input Input Video Input: Video Parallel Digital Video Parallel Digital Video Input:	IR Transmitter		IR Transmitter	
Input Video Parallel Digital	Clear	Settings	Clear	Settings
Video Input: Video Parallel Digital Video Input: Video Parallel Digital	Input		Input	
Video Parallel Digital	Video Input:	Video Parallel Digital	Video Input:	Video Parallel Digital
		Video Parallel Digital		
Audio Input: Video YRYBY Audio Input: Audio Line	<u>A</u> udio Input:	Video YRYBY	<u>A</u> udio Input:	Audio Line
S-Video Audio S/PDIF		S-Video Video Composite		Audio S/PDIF
Audio Eormat: Video RGB Audio S/PDIF		video composite	Audio Eormat:	Audio S/PDIF

4. メイン画面に戻ってカーソルをウィンドウの右側に移動させます。

「AV Input ⇒TV ⇒Tevii Inc ⇒PC Grabber」の順番に選択すると入力の映像が映ります。



(※オプション操作)映像入力ソースの名前を変更する方法

映像入力のソースの名前を変更する場合: Settings画面で「Scanner」タブの「Target Root」に新しい名前を入力します (例: PS4)。

次に「Scan Frequency」をクリックします。変更が適応されると 「1Program(s) found…"」が表示されます。「OK」をクリックします。

eneral Hard	ware So	anner	Renderer	Decode	Ren	note	Favorites	
canner	perform	s a sca	n for chai	nnels				
Target <u>R</u> oot	A (PS	54			•	Re	ception Type	Terrestrial
<u>T</u> ransponder	List D	МВ-ТН Н	Hong Kong		•			-21
LOF 1	LOF <u>2</u>	LOF	S <u>W</u> Dis	eqC				
					•	0	Sort by Frequer	су
							Sort by Provide	
Freguency ((Hz)	500	00	÷ 2	T.		Free To Air only	(
End Frequer	ncy (KHz)	858	000	6 9	D		Update	
						Se	can Frequency	Scan Range
errestrial Tra	nsponder	50.000) MHz, 0, 7	MHz			-	3
-		1	00%				PAT	PMT SDT
	baund	C					-	

メイン画面に戻り、画面右側にカーソルを動かします。

新しい入力ソースの名前が表示されます。

「PS4 \rightarrow TV \rightarrow ITE TECH \rightarrow PC GRABBER」を順番に選択すれば 映像が確認表示されます。



録画・キャプチャーの方法

録画(キャプチャー)には2種類のやり方があります。

A. ●RECボタンをクリックして、もう一度クリックして録画を停止します。

B. 画面右クリックのメニューの「Record」をクリックて録画します。



8. 録画された映像は動画ファイルとしてパソコンのビデオフォルダに保存されます。





スナップショット・静止画のキャプチャー

右クリックメニューの「Screenshot」をクリックするかキーボードのF12ボタンをおし て静止画のキャプチャーが可能です。右クリックメニューの「Open File」を開いてキャ プチャーした静止画が確認できます。

デフォルトの保存先はCドライブのビデオフォルダです。

Channellist	
TV Guide	
Teletext	
Recorder Planner	٧
Conditional Access Module	
Screenshot	F12
Play/Pause	
Stop/Live	
Record	
Picture In Picture	1
Camera	1
Open File	
Volume	1
Equalizer	Q