


CERS-BK 取扱説明書

Issue : 2018/11/13



※本書は保証書も兼ねておりますので、大事に保管してください。

製品内容



CERS-BK 本体

2019-3-20 Amazon



ベリ固定用ネジ × 4



ロックキー × 2



取扱説明書/保証書
(本書)

※内蔵するHDDは別途ご用意ください。

※接続するケーブルは付属しておりません。別途ご用意ください。

※付属のロックキーは同製品すべて共通のものとなっており、セキュリティとしては非常に脆弱なものです。十分ご注意ください。

- 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。
- 本書の内容に關しましては、万全を期して作成しておりますが、万一ご不審な点や誤りなどお気づきのことがありましたら、弊社サポートセンターまでご連絡いただきますようお願いいたします。
- 商品のデザイン、仕様などは改良のため予告なく変更することがあります。また、それとともない本書の内容等も予告なく変更することがあります。
- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容にしがわらずに取り扱われたり、またはセンチュリーおよびセンチュリー指定のもの以外の第三者により修理・変更されたこと等に起因して生じた損害等につきましては、責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

※記載の各会社名・製品名は各社の商標または登録商標です。

※This product version is for internal Japanese distribution only.

It comes with drivers and manuals in Japanese.

This version of our product will not work with other languages operating system and we provide help support desk in Japanese only.

保証書・保証規定

- 弊社の保証は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理または交換をお約束するものです。したがって、本保証によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 弊社製品は、本保証書に明記された保証期間を設けております。販売店にて記載された日付より保証期間が発生するものとします。取扱説明書の注意書きにしたがって、正常な使用状態で万が一保証期間内に故障した場合には無償で修理いたします。(修理が不可能な場合は在庫などの関係上、相当品をもって換えさせていただく場合がございます。)
- 保証期間中であっても以下のような場合には保証いたしかねます。
 - 保証書を提示されない場合。
 - 販売店印、購入年月日等の未捺印・未記入、および字句を書き換えた場合。
 - 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - 事故等の外部要因に起因する故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送、移動等における落下・衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障および損傷。
 - 接続している他の機器に起因して生じた本製品の故障および損傷。
 - 特定機種でのみ発生する動作不良等。(相性の問題)
 - 説明書に記載の使用法、または注意に反するお取り扱いによって生じた故障および損傷。
 - 改造またはご使用の責任に帰すると認められる故障および損傷。
 - 正常なご使用において消耗品が自然消耗、摩耗等した場合。
 - オークション等を含む個人間売買や中古販売、または譲渡によって製品を入手した場合。
- 無償保証期間内外を問わず、すべて送料バックによる修理対応とさせていただきます。尚、保証期間内の送料は、発送時はお客様のご負担、修理完了後の商品の返送時は弊社の負担とさせていただきます。保証期間外の送料は、往復ともお客様負担とさせていただきます。
- 本保証、または他のいかなる明示または暗示の保証のもとでも、弊社の責任は上記に規定する修理に限られます。いかなる保証違反についても、これらの救済を唯一の救済手段といたします。弊社は、保証違反または他のいかなる法理論から生じる直接的、特別、付随的または間接的な損害について責任を負いかねます。弊社が責任を負いかねるこれらのものは、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)、顧客からの信用、設備および財産への損害または交換、およびお客様の製品を含むシステムに蓄積されていた、または共に使用されたいかなるプログラムまたはデータの修復、再プログラミング、複製にかかる費用等が含まれます。
- 修理期間中の保証に関しては、弊社到着日から返送日までの日数分、保証期間を延長させていただきます。延長保証を受ける際は、弊社からの修理完了報告書を添付していただく必要があります。
- 保証内、有償に関わらず、交換した不良製品の所有権は、当社に帰属するものとします。交換した不良製品の返却は致しかねますのでご了承ください。また、いかなる場合も交換製品の先出し出荷及び販売は行いません。
- 製品の保守部品の保管期間は生産完了後3年間とさせていただきます。その後の修理等に関するご要望にはお応えいたしかねる場合がございます。
- 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 保証書は日本国内でのみ有効とさせていただきます。日本国外への保守対応、修理対応は行いません。This warranty is valid only in Japan.

保証期間

ご購入から 6 ヶ月

※中古販売/オークション等のご購入を除きます。

※保証期間内の修理の際、ご購入時のレシート等をご同梱いただきます。

紛失しないように大切に保管してください。

【販売・サポート】

株式会社 センチュリー

【サポートセンター】

〒277-0872 千葉県柏市トヨフタ(十倉)249-329


TEL : 04-7142-7533(平日 午前10時 ~ 午後5時まで) / FAX : 04-7142-7285

【Web】http://www.century.co.jp 【Mail】support@century.co.jp


■お問い合わせ: 修理をご依頼の場合、必ず事前にサポートセンターにて受付を行っていただきます。

各部名称

【正面・側面】



【背面】



対応HDD

■1インチ厚の3.5インチ SATA HDD

【SATA I(1.5Gbps) / II(3.0Gbps) / 3.0(6Gbps)】

※本製品はSATA 6GbpsのHDDに対応していますが、インターフェイス側がSATA3.0Gbpsのため、最大転送速度は3.0Gbpsが上限となります。

※薄型タイプのHDDは出し入れが困難なため、使用しないでください。

※本製品はSATA専用です。

PATA(IDE)、SAS(Serial Attached SCSI)のHDDは接続できません。

※裸足のインナーシリーズを使用することで、2.5インチSATA HDD/SSDを使用することが可能です。

※筐体が通常のHDDとは異なる形状のHDDは、HDDの挿入/取り出し動作に支障がでる場合があります。

製品仕様

- 型番: CERS-BK
- 商品名: 技あり!楽ラック! Jr.
- インターフェイス: SATA
- 搭載方法: 5インチベイ内蔵型
- 寸法: W149mm × D185mm × H42mm(突起部含まず)
- 重量: 約400g(HDD含まず)
- 温度・湿度: 温度5℃~35℃・湿度20%~80%(結露しないこと、接続するPCの動作範囲内であること)

※製品の性質上、すべての環境、組み合わせでの動作を保証するものではありません。

対応機種

■SATAホストインターフェイスを搭載したWindows PC

※設置には5.25インチベイの空きが1つ必要です。

※本製品は奥行きが約185mmありますので、お使いになるPCケースに設置可能かご確認ください。

※5.25インチベイへの固定方法が特殊なPCケース等、形状によっては設置できない場合がございます。あらかじめご確認をお願いします。

※本製品は縦向きおよび上下逆向きでの使用はできません。あらかじめご了承ください。

SATA HDDの取り扱いについて

- 本製品は内蔵用HDDを手軽に使用することを想定して作られていますが、HDDは本来デリケートな精密機器のため、取り扱いに注意が必要です。HDDを取り扱う際は必ず静電気の除去作業を行ってください。また、保管の際は高温多湿、ホコリの多い場所を避け、静電防止袋等をご使用の上大切に保管していただくようお願いいたします。
- SATA HDDの接続コネクタには、メーカーの推奨するHDDの着脱保証回数が設定されております。この回数を超えると、HDDとしての品質が保証できませんので、着脱する回数は必要最低限にてご使用ください。
- 本製品の構造上、HDDの取り付け、取り外しを行う際にHDDに傷がつく場合がございます。HDDに傷がついたり、貼付してあるラベルやシールがはがれた場合、HDDメーカーの保証が受けられなくなる場合がございます。HDDの出し入れはゆっくりと静かに、必要以上に傷がつかないように慎重にお取り扱いください。
- 本製品のアクセスLEDは、HDDの電源コネクタからLED信号を取り出すSATA II仕様のHDDに対応しております。この仕様に対応していないHDDの場合、アクセスLEDは機能しません。あらかじめご了承ください。

ホットプラグについて

- 本製品でHDDのホットプラグ(ホットスワップ)を行う際は、接続するデバイス、インターフェイス、BIOS、デバイスドライバ、電源のすべてがホットプラグに対応している必要があります。
- ホットプラグ未対応の機器に接続した場合の動作は保証できませんので、あらかじめご注意ください。

PCケースへの組み込み方法


※ご注意!

組み込みの際は、必ずPCの電源がオフの状態で行ってください。


△注意

本製品のフレームやフチ、コネクタ等で手を切らないよう十分ご注意ください。

1. お使いになるPCケースの空いている5インチベイへ、本製品を下图のような向きで奥まで差し込んでください。



2. PCケースのネジ穴スリットに合わせて、付属のベイ固定用ネジで本製品を固定します。




3. 下图のように各ケーブルを接続してください。

※ケーブルは付属しておりません。


△警告

※各ケーブル類のコネクタの向きを間違えて接続すると、HDDおよび本製品が**確実に破損**します!!
必ず差し込む向きを確認してから接続を行ってください。

△切り欠きの位置に注意!




4ピン電源ケーブル



SATA15ピン
電源ケーブル

SATA7ピン
データケーブル




△注意

- 本製品の電源供給は、4ピン電源コネクタのみとなります。SATA用15ピン電源コネクタは使用できません。
- 各ケーブルを接続する際は、PCの電源がオフになっていることを必ず確認し、コネクタの向きに注意して接続してください。
- ケーブルの接続、接続後にはコネクタに負担がかからないようにしてください。コネクタの破損等は保証対象外となります。


HDDの取り付け方法

1. 取出し用ラッチを図のように持ち、引き起こして手前に引っ張ることによって、ドアが開きます。

※中にHDDが入っている場合、HDD本体が押し出されるように中からせり出します。




2. HDDの組み込み、または取り出しの際には、図のようにドアを完全に開き、ガイドレールに沿って静かに取り扱いください。



3. HDDを組み込む際にはHDDを最後まで押し込まず、図のように軽くあたったところで止め、ドアを使い「パチン」とロックされるまで押し込んでください。

※無理に押し込むと故障や破損の原因となりますので、慎重にお取り扱いください。




△注意

HDDを組み込む際には、HDDの向きとSATAコネクタの位置に注意してゆっくり差し込んでください。力まかせに押し込むと、破損や故障の原因となります。

施錠・開錠について

施錠、開錠位置は下图のようになっております。必ず付属のロックキーを使い、施錠・開錠を行ってください。

※本製品の施錠・開錠は、HDDの電源オン・オフと連動しません。



△注意



◀ロックキー

ロックキーは同製品すべて共通のものとなっており、セキュリティとしては非常に脆弱なものです。十分ご注意ください。