


Android ユーザー向けクイックガイド

1. Google Playにアクセスし、「Googleデバイス」を探す「Google 探索ハブ」をダウンロードします。
2. スマートフォンのBluetoothとネットワークをオンにします。

Googleは公式に「Find My Device」サービス名称を「Find Hub」に変更しました。

クイックペアリング



1. デバイスの電源を入れる
2. 「Wireless tag」のポップアップが表示されたら、接続をタップします。

手動接続手順

自動ポップアップが表示されない場合は、以下の手順で接続します。

1. 携帯電話の設定を開きます。
2. Googleをタップします。
3. すべてのサービスを選択します。
4. デバイスと共有（またはお使いの機種によってはデバイス）をタップします。
5. 近くのデバイスをスキャンをオンにします。
6. 利用可能なデバイスの一覧を確認し「Wireless Tag」を選択します。

それでも接続できない場合は、以下を試してください：

1. Google Play 開発者サービスを最新バージョンに更新してください。
2. アプリの権限を確認します：
 - ・ Google Play 開発者サービス： 「近くのデバイス」の権限を有効にしてください。
 - ・ Google Play ストア： 「近くのデバイス」および「他のアプリの上に表示」の両方を有効にしてください。