

ASROCK Z87 EXTREME6ドライバー

VGA, Audio, LANのドライバーはWindows 8.1 Enterprise のドライバーが入力されるが、ASROCKからのダウンロードDVDのドライバーより更新。

Windows 8.1でインストールされない下記のドライバーは手動にて行う。ただし現状でも特に問題はない。

1. 「不明なデバイス」

「Inter® Smart Connect Technology Device」でデバイスの更新から入力する。

2. 「PCIシンプル通信コントローラ」は「ME (マネージメント・エンジン・ドライバー)」ディレクトリーからインストール

3. 「SMバスコントローラ」は「INF」はディレクトリーからインストール